


ガスふろ給湯器のご提案

毎日使うお湯だから、
最新の性能とうれしい機能。

毎日の生活シーンに欠かせないお湯だから、給湯器は便利でありたい。

ご家族どなたにも「使いやすい、わかりやすい」リモコンと最新性能、うれしい機能を備えました。

ガスふろ給湯器



RUF-A2405SAW(A)

オート



あんしん点検

LPG 13A・12A

新々ミューFF+FB	ハイパスサーボ	水量サーボ	
35℃出湯	温度調節	ハワフル湯はり	省エネ湯はり
快適おいだし	快適保温	保温時間切替	湯はり完了前お知らせ
たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転	呼び出し

オート

スイッチをポン！お湯はりから、おいだし、保温は自動。



※残り湯が循環口より上にある場合は、設定湯量まで湯はりしますが、残り湯が循環口より下にある場合は、残り湯+設定湯量で湯はります。
なお残り湯が循環口より上にある場合でも、残り湯の温度または湯量のリモコンの設定値に近い場合は約6リットルだけ湯はりし、設定した量になります。

ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。

浴槽の湯量をチェックし、湯温が下がると自動おいだし。

「たし湯」スイッチを押すだけで、約20Lのお湯がたされる。

自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。
また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

号数のめやす お湯の量は号数によって異なります。号数が大きいほど一度に多量のお湯を使うことができます。家族の人数、お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。

24号 4人家族にゆたかりのパワー！冬でもシャワーと給湯が同時にできます。



20号 2人家族にゆたかり満足！シャワーと給湯の同時使用が可能です。



10L/分 4L/分

台所リモコン MC-120V

◆ 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

◆ スピーカー

ここから音声が出ます。

◆ 時計合せスイッチ

リモコンの時計を合わせる時に使います。

◆ セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行う時に使います。



◆ 給湯温度スイッチ

給湯温度を変える時に押します。

◆ おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)

お風呂のおいだしをする時に押します。

◆ 自動スイッチ/ランプ(赤)

お風呂に湯はりをする時に押します。

◆ 運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使う時やお風呂に湯はりをする時は「入」(表示画面・運転ランプ:点灯)にします。

◆ ふろ温度スイッチ

お風呂の設定温度を変える時に使います。

◆ ふろ予約スイッチ

ふろ自動湯はりの予約をする時に使います。

◆ 音量スイッチ

音声やメロディーの大きさ(音量)を変える時に使います。(大・中・小・音消し)

POINT

- 音量は大・中・小・音消しの4段階に調節できます。
- 台所リモコン、浴室リモコンはそれぞれ単独に音量調節できます。
- メロディーでお風呂の沸きあがりをお知らせします。
- リモコン画面は見やすい蛍光表示を採用。
- 60℃設定時は「あついお湯が出ます」と注意を促します。

風呂リモコン BC-120V

◆ 呼び出しスイッチ

押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴ります。(このスイッチにランプはありません)

◆ 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)

給湯温度の優先権を切り替える時に押します。

◆ スピーカー

ここから音声が出ます。

◆ たし湯スイッチ

お風呂のお湯を増やしたい時に押します。

◆ ぬる湯スイッチ

お風呂のお湯をぬるくしたい時に押します。

◆ ゆらぎのシャワースイッチ

ゆらぎのシャワーを使う時に押します。

◆ 保温時間スイッチ

お風呂の保温時間を変える時に使います。(0・1・2・4・6・8時間)

◆ 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。



◆ 給湯温度スイッチ

給湯温度を変える時に押します。

◆ 自動スイッチ/ランプ(赤)

お風呂に湯はりをする時に押します。

◆ おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)

お風呂のおいだしをする時に押します。

◆ 運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使う時やお風呂に湯はりをする時は「入」(表示画面・運転ランプ:点灯)にします。

◆ ふろ湯量スイッチ

お風呂への湯はり量の設定を変える時に使います。

◆ 音量スイッチ

音声やメロディーの大きさ(音量)を変える時に使います。

◆ セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行う時に使います。

◆ ふろ温度スイッチ

お風呂の設定温度を変える時に使います。